

Procédure simplifiée en cas d'accident

Déversement de solutions contaminées

- Poser du papier absorbant sec sur le liquide ou sur la surface contaminée.
- Asperger le papier absorbant avec de la Javel 2% (ne pas utiliser de spray).
- Laisser agir 30min puis ramasser le papier souillé de l'extérieur vers l'intérieur.
- Essuyer autant de fois que nécessaire avec du papier absorbant imprégné de Javel 2%, toujours de l'extérieur vers l'intérieur de la tâche.
- Rincer à l'eau et essuyer.
- Jeter tous les papiers utilisés dans la poubelle rouge.
- En informer le répondant du laboratoire.

Blessures avec du matériel contaminé

- Faire saigner abondamment.
- Nettoyer la plaie avec du savon.
- Avertir le répondant du laboratoire.
- Si nécessaire se rendre aux urgences des HUG
- Si approprié, avertir l'assurance accident professionnel.

S'éclabousser avec une solution contaminée

- Retirer immédiatement la ou les pièces de vêtement souillé (blouse de protection, vêtement, etc.).

En fonction de l'étendue de la contamination :

- Jeter la blouse de protection dans la poubelle rouge.
- Rincer abondamment les autres pièces de vêtement avec du désinfectant et les mettre dans un sac rouge autoclavable.
- Se doucher et s'enduire de détergent désinfectant, laisser agir pendant 30min, se rincer abondamment à l'eau.
- Avertir le répondant du laboratoire.