

Concept sécurité grands auditoires



UNI MAIL

Capacité

Nb de postes (agents professionnels)

MR 080

408 places

2 doubles portes d'entrée; 2 issues de secours 1er SS

REMARQUES

Les agents pour ce dispositif sont uniquement affectés à l'évacuation d'urgence et n'assumeront aucune tâche de maintien de l'ordre, ni de fouille de sacs.

1 Mode "pré-événement"	Missions:	
<p>Responsable d'évacuation</p> <p>Entrée du public par une seule double porte (Agent N°1)</p> <p>Autre entrée - accès interdit: surveillance (Agent N°2)</p> <p>Organisateur et son staff</p> <p>Au début de l'événement, il est vivement recommandé de lire au micro le message d'avertissement suivant : "En cas d'évacuation d'urgence, le public occupant les rangs inférieurs doit emprunter les issues de secours situées en bas de l'auditoire et se conformer aux indications du personnel de sécurité."</p>	<p>Mission attribuée à l'agent permanent du soir à Uni Mail</p> <p>Filtrage, comptage, fermeture de la salle à pleine capacité, refoulement des personnes en surplus</p> <p>Surveillance du va-et-vient, refoulement des personnes non encore comptées</p> <p>Orientation des personnes en surplus vers l'auditoire U 300 si ce dernier a été réservé.</p>	<p>ATTENTION: à capacité maximale atteinte, l'accès à toute personne supplémentaire ne sera plus autorisé. STEPS demande aux agents d'être intransigeants; ces derniers ne sont aucunement autorisés à accorder de tolérance. STEPS décline toute responsabilité en cas de dépassement de la capacité maximale.</p> <p>La gestion des conflits avec les éventuelles personnes mécontentes est du ressort de l'organisateur. S'il le juge nécessaire, l'organisateur peut commander des agents supplémentaires (au minimum deux) pour assurer un service d'ordre.</p>
2 Mode "événement en cours"	Missions:	
<p>Positions une fois l'événement commencé:</p> <p>Agent N°1 - position devant les portes MR 080 RDC</p> <p>Agent N°2 - position sortie de secours MR 080 1er SS</p>	<p>Filtrage des entrées, surveillance du va-et-vient, refoulement du public si la pleine capacité a été atteinte</p>	
3 Mode "évacuation d'urgence"	Missions:	Place de rassemblement: Parc Baud-Bovy
<p>Décision d'évacuer: organisateur ou piquet de sécurité UNIGE en concertation avec l'organisateur</p> <p>Responsable d'évacuation (agent permanent Uni Mail)</p> <p>Agent N°1 - position devant les portes MR 080 RDC</p> <p>Agent N°2 - position sortie de secours MR 080 1er SS</p>	<p>Déclenche l'alarme d'évacuation - Se munit du mégaphone - Ouvre les issues de secours côté Baud-Bovy - Attend les infos des autres agents sur la place de rassemblement (Parc Baud-Bovy)</p> <p>Guide le public vers la sortie Parc Baud-Bovy - Reste devant l'auditoire jusqu'à l'évacuation complète - Assiste les personnes en difficulté - Informe l'agent permanent Uni Mail de l'état de l'évacuation</p> <p>Indique au public les sorties de secours du 1er SS - Assiste les personnes en difficulté - Guide le public vers l'extérieur - Informe l'agent permanent Uni Mail de l'état de l'évacuation</p>	<p>Une évacuation décidée par la police ou les pompiers ne peut pas être contestée</p> <p>Le Responsable d'évacuation (Agent Uni Mail) est le répondant vis-à-vis des secours officiels et informe ces derniers de l'état de l'évacuation, jusqu'à l'arrivée de l'organisateur ou de la personne du piquet de sécurité UNIGE</p> <p>Sur la place de rassemblement: l'organisateur ou la personne du piquet de sécurité UNIGE communique avec les personnes évacuées</p>