

# Le kit de purge pour les douches de sécurité est composé de :

Câble alimentation pompe de relevage avec interrupteur

Cannes amovibles



Entonnoirs amovibles pour collecte eau de purge

Canne amovible

Flexible pour vidange du bac de collecte

Papier absorbant

Bac de collecte de l'eau de purge. Capacité max. 110 l  
Pompe de relevage intégrée



## ETAPE 1 : PURGE DE LA DOUCHE

1. Placer le bac à la verticale du pommeau de la douche. Choisir l'entonnoir qui couvre l'ensemble du pommeau.
2. Placer l'entonnoir au plus près du pommeau.
3. Purger la douche de sécurité
4. Contrôler le niveau de remplissage du bac
5. Nettoyer les projections au sol (en cas de besoin)

## ETAPE 2 : VIDANGE BAC DE COLLECTE



1. Placer le kit à proximité d'un point de vidange et d'une prise électrique
2. Placer le flexible de vidange dans un point de vidange (P.ex. Lavabo)
3. Brancher le câble alimentation de pompe à une prise
4. Mettre en marche la pompe au moyen de l'interrupteur on/off
5. Se placer à distance pour prévenir le risque de projections d'eau
6. Vidanger la bac de relevage