

Tutoriel pour l'utilisation du scanner microfiche Kodak en bibliothèque Bastions central

Descriptions techniques:

Le scanner est relié à un ordinateur fixe par câble USB. Cet ordinateur n'est par relié au réseau. Le système d'exploitation est Windows 7. Le compte « Lettres » n'a pas de mot de passe et permet d'utiliser le scanner. Le disque dur de l'ordinateur est divisé en 2 partitions. C: est pour le système et est gelé, tout élément déposé dans cette partition est perdu à l'extinction de

l'ordinateur. D: est pour stocker vos données <u>temporairement</u>, mais elles ne sont pas en sécurité.

Il faut prévoir un média externe pour emmener vos numérisations.

Dans le cas ou vous aimeriez travailler directement avec votre ordinateur personnel, vous devez installer les pilotes qui reconnaîtront le scanner et brancher le câble USB sur votre ordinateur. La liaison fonctionne uniquement avec Windows.

Le service informatique des lettres n'intervient pas sur des postes privés, même si c'est pour un travail académique.

Fonctionnement:

Allumer le scanner et l'ordinateur. Choisir le compte « Lettres », pas de mot de passe.

A priori, il y a rien à toucher sur les réglages du scanner. Le petit affichage led vert doit afficher " PC ". Sans l'objectif il affichera une erreur. S'il ne voit pas l'ordinateur, il affiche " Pc "

Prenez soin de cet outil sa valeur est 30'000.- Fr. S.

L'objectif est à la réception de la bibliothèque. Une caution vous est demandé pour l'obtenir, sa valeur est de 1800.- Fr. S.

Choisir l'outil de numérisation, Powerfilm fournit avec le scanner ou Scan21 outil générique.





Powerfilm:

Mettre en place les paramètres vous correspondant. N'hésitez pas à essayer des paramètres.

轮 PowerFilm - Default configuration			
Fichier Config Action Vue Annotations Aide			
** @ @ = = 6	🔲 🖑 100% 🔻 🗨 🗬 📽 📾 🛛 💿 🐼 🖄 🛍 🛣 🗙 🔛		
Index Lot Image Options Mode Image Configuration Num.centre Configuration Num.centre Taille Image A3 Rotation Sans Rotation Attribuer image Résolution 200 Composition Mode Fine2 Compression CCITT G4 Sauvegarder sous Noir et Blanc Luminosité (Auto Exposition)			
Blanc			

🎨 PowerFilm - Default configuration		
Fichier Config Action Vue Annotations Aide		
≹ ≵ ⊜ ⊘ = ∎ 🛍 🛛] 🕂 100% 🗸 🔍 🖓 🚰 👫 🕢 🕕 🖉 🕷 🗙 🖬 🏙 🗙 🖬	
Index Lot Image Options		
Photo émulateur		
Positif		
Négatif		
Auto		
Inversion		
Options		
Elimination Auto pages		
🕱 Masque Auto		
Centrage		
T Auto Focus		
Redressement		
🕱 Auto Exposition		
Impression directe		
Valeur élin, pages blanches		
	h	

ScanAll 21

Même principe. Lancer une « Visualisation »

Corpette	(A) cant por	n - ScandAll21				 - 0 - X-	
~	Fichier Se	anner Editer Visualiser Page Zoom	Outlis Aide				
99	(# F)	Vers visualisation Ctrl+A	1 SA & Ph (B) (A) (3				
PowerFilm		Vers fichier		alter her se ti			
		Vers Ftp					
-		Pour envoyer					
		Vers Imprimer					
X\$3000		Sélectionner la source					
		Option					
~~			<i>.</i>				
Scand All 2							
1							
Adaba Reads	-						
	Acquérir un	e image de la source actuelle TWAIN			 	 no image 💋	
		11.					
	1						
		he and he was					
1	6	🗧 🖸 📎					No. 13:45 05.07.2011

Puis déterminez quels paramètres pour vos besoins.

KONICA MINOLTA MicroFilm Scanner Ver.2.26			
Scan Setting Scan Area Scan Size Custom	Delete Save Return Scan Position C Left C Center		
Scan Mode Single Resolution 400dpi Inch Size	C Negative Preview C Positive		
Image Adjustment Output Black And White (Fine Mode 1) Masking Automatic Deskew Auto Frame Elimination Centering Engineering Enhancement Lamp Auto Lamp OFF Disable	Brightness and Contrast Exposure Mode G Auto C Manual Contrast Brightness Lighten Contrast Brightness Lighten Contrast Brightness Contrast Brightness Contrast Brightness Contrast Brightness Contrast Brightness Contrast Brightness Contrast Brightness Contrast Brightness Contrast		
Overlay Select Overlay	Scan Focus		
Enable Overlay	MARS Controller Close		

N'oubliez pas de prendre les données avec vous. Un autre utilisateur peut les effacer par besoin d'espace.